

## はじめに

この度はウェットチェッカーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。この商品はマットやシート等の表面の水分を測定するものです。それ以外のご使用はしないでください。ご使用前には必ず取扱説明書(本書)をお読みになり大切に保存してください。

## 測定上の注意

- 不安定な形状のものは測定できません。
- 測定物に強く押し付けたりしないでください。破損する場合があります。
- 全てのセンサーが測定物に当たるように測定してください。

## ご使用になる前に

●本品はセンサー部に設置されたセンサー間の電気抵抗値を測定しております。測定物の中に導電性(塩分・金属)の物質が含まれる場合には正確に測定できません。

## ご使用方法

- ①電池蓋取り外しノブを押し、電池蓋を外し付属の乾電池を確実に入れます。  
※+-を間違えないでください  
※付属の電池は試験用ですので、電池容量が足りない場合があります。新品の電池と交換してください。  
※ご使用前に必ず付属の電池確認用アルミホイルにセンサーを当て通電していることをご確認ください。  
※電池容量が少なくなるとLEDが点灯しなくなります。新品の電池と交換してください。
- ②測定物にセンサー部を当てながら滑らせて測定してください。
- ③水分を感知するとブザー音が鳴りLEDが点灯いたします。

## ご使用上の注意

- 本器は精密に出来ていますので落下させたり、衝撃を与えないでください。
- 分解、改造をしますと故障の原因になりますので絶対にしないでください。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近くでの使用はやめてください。正しい測定が出来ないだけでなく、本体の変形や故障の原因になります。
- 電氣的ノイズが発生する環境でご使用しますと、測定が不安定になる場合があります。
- 標準空気組成(一般大気)以外でのご使用は絶対にしないでください。
- 本体は防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。
- 長時間使用しない場合、必ず乾電池を取り外してください。電池を入れたままにしておきますと乾電池から液漏れする場合があります。故障の原因となります。
- 環境保全のため、不要になった乾電池は火中に投入しないでください。
- 使用済みの乾電池はそれぞれの市町村の条例に基づいて処理してください。
- 本器は幼児の手の届かないところに保管してください。
- 乾電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
- 本器をアルコール、シンナー、その他溶剤などで洗ったり、拭いたりしないでください。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯にガーゼなどを浸し、よく絞ってから拭いてください。  
※修理はお買い上げ店または弊社までお申し付けください。

## 製品仕様


測定対象	マットやシート等の表面水分
測定方式	2電極間電気抵抗感知式
測定可能温度範囲	0℃~70℃
表示方式	赤LED、ブザー
使用電源	マンガン乾電池単四型×2
消費電流	ブザー音連続50時間、待機状態1年
外形寸法	約W45mm×H250mm×D45mm
質量(電池含む)	125g


## 機器/付属品の確認

機器・付属品がそろっているか確認してください。万一、付属品が足りない場合は弊社までお問い合わせください。

- ウェットチェッカー本体
- 単四型乾電池(2個)
- 取扱説明書(本書)
- 電池確認用アルミホイル

## 各部の名称



 : ブリスター

 : 台紙



**OGA** 株式会社 オガ電子

ELECTRIC CO., LTD.

〒328-0062 栃木県栃木市泉川町97-1

☎0282-22-2203(代) ☎0282-22-2201 ✉info@oga-denshi.co.jp

インターネットホームページ: <http://www.oga-denshi.co.jp/>

弊社製品の最新情報は、インターネットホームページでご覧いただけます。